Структура меню блока управления “Поток CR-1”